



Kontakt	Aus	Empfänger	Betrieb
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			

Hauptschalter 63

Kontakt	Strahlgr.-Abst.	Antenn.	Send.	Sprechen	Senden	Typen-Empl. Bild	Frequ.-Kont.	Frequ.-Kont.
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
a								
b								
c								
d								
e								
f								
g								
h								
i								
j								
k								
l								
m								
n								
o								
p								
q								
r								
s								
t								
u								
v								
w								
x								
y								
z								

Betriebsartenschalter 62

Grundschaltbild des Bedienungsgerätes